














Dock for iPod/iPhone	Dansk	Svenska	English	Deutsch
 <p>Manual for clic dock for iPod touch, iPhone 3 and iPhone 4.</p> <p>Version 1.0</p>	<p>Læs venligst hele manualen til clic dock til iPod touch, iPhone 3 og iPhone 4 igennem, inden monteringen påbegyndes.</p> <p>Vær venligst opmærksom på, at der findes én udgave til iPhone 3, iPhone 4 og iPod touch.</p> <p>clic dock til iPod touch passer til 2., 3. og 4. generation, dvs. iPod touch solgt fra september 2008 og fremefter.</p> <p>Metoden til montering er den samme uanset udgave.</p> <p>Ledningen, der skal bruges til clic dock, <u>medfølger ikke</u>. Man skal bruge et originalt Apple component AV-kabel eller et Apple composite AV-kabel. Disse kan købes hos autoriserede Apple-forhandlere eller direkte online på www.apple.dk</p>		<p>Please read the complete manual for clic dock for iPod touch, iPhone 3 or iPhone 4 before you start mounting.</p> <p>Please be aware that there is one version for iPhone 3, iPhone 4 and iPod touch.</p> <p>clic dock for iPod touch fits Generation 2, 3 and 4 i.e. iPod touch sold from September 2008 and onwards.</p> <p>The mounting method is the same for all models.</p> <p>The cable for clic dock is <u>not</u> included. You need an original Apple component cable or an Apple composite AV cable. These can be purchased from authorized Apple retailers or online at www.apple.com</p>	<p>Lesen Sie bitte das ganze Manual für clic dock für iPod touch, iPhone 3 und iPhone 4 bevor Sie mit der Montage anfangen.</p> <p>Bitte bemerken, dass es gibt ein Modell für iPhone 3, iPhone 4 und iPod touch.</p> <p>clic dock für iPod touch passt zu Generation 2, 3 und 4, d.h. iPod touch verkauft ab September 2008.</p> <p>Die Methode zur Montage ist die gleiche – egal welches Modell.</p> <p>Das Kabel für clic dock ist <u>nicht</u> inkludiert. Sie brauchen ein originales Apple component AV Leitung ode rein Apple composite AV Leitung. Diese können bei einem Apple Verhändler oder online bei ww.apple.com gekauft werden.</p>
	<p>clic dock til iPod touch og iPhone 3 eller iPhone 4. Her vist med iPhone 4.</p>		<p>clic dock for iPod touch and iPhone 3 or iPhone 4. Here shown with iPhone 4.</p>	<p>clic dock für iPod touch und iPhone 3 oder iPhone 4. Hier mit einem iPhone 4 gezeigt.</p>

Dock for iPod/iPhone	Dansk	Svenska	English	Deutch
	<p>Dele til clic dock til iPod touch og iPhone 3 eller iPhone 4.</p>		<p>Parts for clic dock for iPod touch and iPhone 3 or iPhone 4.</p>	<p>Teile für clic dock für iPod touch und iPhone 3 oder iPhone 4.</p>
	<p>Træk hylden ud og fjern hyldbærerne.</p>		<p>Pull out the shelf and remove the shelf carriers.</p>	<p>Den Boden ausziehen und die Rgalträger entfernen.</p>
	<p>Fjern bagbeklædning.</p>		<p>Remove back panel.</p>	<p>Die Hinterseite entfernen.</p>
	<p>Skru gevindstængerne på topdækslet.</p>		<p>Screw the threaded bars on to the top cover.</p>	<p>Die Gewindestange zu dem Topdeckel anschallen.</p>

Dock for iPod/iPhone	Dansk	Svenska	English	Deutch
	<p>Placér topdækslet i møblet, således logoet peger ud mod fronten af møblet.</p>		<p>Place the top cover in the piece of furniture so the logo it points towards the front of the module.</p>	<p>Den Topdeckel in das Möbel so platzieren, dass das Logo nach vorne zeigt.</p>
	<p>Skub basen op i gevindstængerne, der stikker ned fra dækslet. Basen skal vende med tappen/udløseren mod fronten af møblet, og sidevingerne skal vippes ud til siden.</p>		<p>Screw the base on to the threaded bars that are pointing down from the base. The base with the trigger must point towards the front of the module and the side wings must be folded out.</p>	<p>Die Basis in die Gewindestange schieben. Die Machinschrauben stechen unter von dem Deckel. Die Basis soll mit dem Auslöser nach vorne wenden, und die Flügel sollen ausgebritet werden.</p>
	<p>Spænd basen fast med fingerskruerne. Nb. Der må <u>ikke</u> benyttes værktøj til dette.</p>		<p>Tighten the base with the finger screws. NB. Tools may <u>not</u> be used for this.</p>	<p>Die Basis anschallen mit den Fingerschrauben. N.b. Hierzu <u>kein</u> Werkzeug verwenden.</p>
	<p>AV-kablet føres op i basen, så tegningen på stikket vender ud mod fronten af møblet...</p>		<p>The AV cable is run into the base with the drawing on the plug points towards the front of the module...</p>	<p>Die AV Leitung in die Basis einführen damit die Zeichnung nach vorne zeigt...</p>

Dock for iPod/iPhone	Dansk	Svenska	English	Deutsch
	<p>...og sidder fast, når du hører et klik.</p>		<p>...and is tightend when you hear a click.</p>	<p>...und is gefestigt wenn Sie einen Click hören.</p>
	<p>Nb. Kablet tages ud ved at trække den viste tap/udløser ud mod fronten af møb-let...</p>		<p>NB. The cable is taken out by drawing the shown trigger towards the front of the furniture...</p>	<p>N.b. Sie lösen den Auslöser aus, wenn Sie den gezeigten Knopf nach vorne des Moduls ziehen...</p>
	<p>...og samtidig trække forsigtigt ned i kablet.</p>		<p>...and at the same time carefully draw downwards in the cable.</p>	<p>...und gleichzeitig vorsichtig an das Kabel ziehen.</p>